

OCÚPATE DEL AIRE DE TUS GOMAS



PASOS PARA LLENAR LAS GOMAS DE TU VEHÍCULO

CORRECTAMENTE

Confirma la presión adecuada según el modelo de tu vehículo.

Esta se encuentra en la puerta del conductor.

- Conecta la punta de la manguera al eje de la goma.
- Ajusta la presión deseada con los botones de más (+) o menos (-).
- Espera hasta que escuches un pito que alerta que la goma ha llegado a la presión deseada.
- Coloca la tapa al eje de la goma.

Nuestro personal de soporte técnico está disponible en el 787-705-8699

NUEVO SERVICIO

GRATIS

EN LA AUTOPISTA JOSÉ DE DIEGO (PR-22)

- Buchanan • Arecibo
- Truck Park de Vega Alta

